

CATIT BLOMFONTÄN MINI

BRUKSANVISNING

REGISTRERA DIG ONLINE!

MER INFORMATION

SÄKERHETSTIPS

INSTRUKTIONER GÄLLANDE RISK FÖR ELDSVÅDA, ELSTÖT ELLER PERSONSKADA

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

WARNING: För att undvika skador bör grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland följande:

LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER och alla viktiga meddelanden på apparaten före användningen av pumpen. Om du inte gör det kan det leda till skada på apparaten.

FARA

var särskilt försiktig för att undvika elektriska stötar eftersom vatten används i den här produkten. Försök inte att reparera apparaten själv i någon av följande situationer, utan lämna tillbaka pumpen till en auktoriserad serviceanläggning för service om den fortfarande täcks av garantin eller avyttra den.

A Om pumpen visar några tecken på onormalt vattenläckage ska du dra ur elkabeln och avlägsna pumpen från vattnet.

B Inspektera apparaten noggrant efter installationen. Apparaten ska inte vara inkopplad om det finns vatten på delar som inte får vara blöta.

C Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller stickkontakt, vid funktionsfel eller om den tappas eller skadas på något sätt. Apparatsens nätsladd kan inte bytas ut: Om sladden är skadad ska apparaten kasseras. Klipp eller skär aldrig av sladden.

D Eluttaget bör alltid vara placerat ovanför apparatens nivå. Dra **INTE** ut sladden om stickkontakten eller eluttaget har kommit i kontakt med vatten. Stäng av strömmen via elcentralen eller proppskåpet och dra sedan ur kontakten för att undersöka om det finns vatten i uttaget.

3 Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med betydligt försämrade fysisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner i användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste alltid hållas under uppsyn för att se till att de inte leker med

apparaten.

4 Undvik skada genom att inte vidröra rörliga eller varma delar.

FÖRSIKTIGT

Koppla alltid ur apparaten från eluttaget innan du lägger på eller tar av delar och medan apparaten installeras, underhålls eller hanteras. Dr ur elsladden när pumpen läggs ner i eller tas bort från vattnet. Ryck aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten från uttaget. Ta tag i stickkontakten och dra för att koppla ur. Koppla alltid ur apparaten från elnätet när den inte används. Lyft aldrig pumpen i sladden.

VARNING:

DET HÄR ÄR EN PUMP TILL EN VATTENFONTÄN FÖR HUSDJUR.

Denna pump har utvärderats för användning med enbart sötvatten. Använd inte den här pumpen för andra ändamål än avsedd användning (dvs. använd den inte i pooler, badrum osv.). Det är inte säkert att använda tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparatens tillverkare.

- Använd inte pumpen i pooler eller andra situationer där människor är nedsänkta vattnet.

- Den här pumpen är lämplig för användning i temperaturer upp till 35 °C.

- Använd inte pumpen med lättantändliga vätskor.

7 Installera eller förvara inte den här apparaten där den utsätts för temperaturer under fryspunkten. Skydda pumpen från direkt solljus.

8 Se till att apparaten står på en plan, jämn yta. Övervaka apparaten regelbundet.

Lämna inte apparaten obevakad under längre perioder. **Låt inte pumpen torka ut.**

Pumpen måste vara helt nedsänkt i vatten. Pumpen får aldrig användas utan vatten.

9 Om en förlängningssladd behövs ska du kontrollera att anslutningen är vattentät och dammtät. Använd en sladd med rätt klassificering. Det finns risk för överhettning om du använder en sladd som är klassificerad för lägre ampere eller effekt (watt). Placera kabeln så att du inte snubblar över den eller rycker ut den av misstag. 10 Använd inte enheten utomhus. Den här enheten är avsedd endast avsedd för inomhusbruk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Säker och effektiv användning av den här vattenfontänen kan endast garanteras om du följer de här riktlinjerna för installation, elektricitet och underhåll.

ÅTERVINNING: Denna produkt har symbolen för selektiv sortering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Det innebär att den här produkten måste hanteras i enlighet med Europadirektivet 2012/19/EU för att kunna återvinnas eller nedmonteras med minskad påverkan på miljön. Kontrollera med din

lokala miljömyndighet för möjliga avyttringsanvisningar eller vänd dig till en officiellt registrerad avfallsinsamlingspunkt. Elektroniska produkter som inte inkluderas i sorteringsprocessen kan vara farliga för miljön och mänsklig hälsa p.g.a. förekomsten av farliga substanser.

INNEHÅLL

A Lock
B Blomma
C Överdel
D Filter
E Bas
F Pump med elsladd
G USB-adapter

DELAR

A Pumphölje
B Pumphjulslock
C Pumphjul
D Pump

ANVÄNDNING

Katter kan vara kräsna när det gäller att dricka. Några föredrar stora vattenytor över vertikala strömmar och vice versa. Catit® Blomfontän mini ger din katt en kontinuerlig tillgång rent dricksvatten inomhus och tillåter olika vattenflödesinställningar för att uppmuntra ditt husdjur att dricka mer. Att dricka mer vatten säkerställer att njurarna fungerar som de ska och förhindrar bildandet av kristaller som kan leda till urinvägssjukdomar.

Med Catit® Blomfontän mini kan upp till tre olika vattenflödesinställningar användas för att uppmuntra katter att dricka mer:

1. När Catit® Blomfontän mini är ansluten utan tillbehör ger den en mjukt flödande vattenyta.
2. Om du sätter i blomtillbehöret skapas långa, vattenkranliknande vattenstrålar. Det är lätt att sätta dit (eller ta bort) blomman från fontänen.
3. Om du lägger till blommans lock tonas det bubblande vattnet ner längst upp. Prova den här inställningen om din katt hellre leker med vattnet än dricker det.

INSTALLATION

1. Ta ut enheten ur lådan. Ta ut filtret från plastpåsen och lägg det åt sidan.
2. Rengör fontänen före användning för att ta bort smuts och skräp. Tvätta hela enheten (utom filtret) med en svamp. Använd inte slipande rengöringsmedel eller material på någon del av enheten. Skölj noga.
3. Öppna pumpen, ta bort pumphjulslocket och pumphjulet (s. 10).

Skölj varje del med vatten innan du monterar ihop igen.

Sätt tillbaka pumpen i dess kammare.

4. För in nätsladden i skårorna på basenhetens ovansida och se till att det uppstår en kabelslinga mellan skårorna.

Nyp ihop kabeln något så att den svänger nedåt innan du trycker ned den i den övre skåran.

5. Skölj filtret för att ta bort överflödigt damm.

Skjut in filterkudden i plastskåran med den svarta kolsidan vänd mot pumpen. Om kolsidan vänder åt andra hållet begränsar den vattenflödet och kan leda till att vattnet rinner ut ur vattenbehållaren/torkar upp.

6. Sätt tillbaka fontänens överdel.
7. Placera fontänen direkt under kranen och fyll på tills vattennivån når den vågiga öppningen längst bak på fontänen (1,5 l).
8. Det är lätt att sätta dit och ta bort blomman från fontänens huvud. Sätt dit blomlocket genom att trycka ner ordentligt på blomman, ta bort det igen genom att trycka den gula kanten uppåt underifrån.
9. Låt fontänen stå i 15 minuter före användning. Det gör att filtret kan blötas ner helt av vattnet. Anslut nätsladden till USB-adaptern och koppla in den i vägguttaget. Fäst överflödig nätsladd med ett buntband och placera den bakom mataren för att undvika att husdjur tuggar på den och traslar in sig.

VECKOVIST UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET: Koppla alltid bort apparaten från eluttaget innan du monterar eller tar av delar och medan apparaten installeras, underhålls eller hanteras. Tvätta och skölj fontänen med en mjuk svamp och ett icke-slipande rengöringsmedel. Skölj noggrant och se till att det inte finns några såprester. Ta bort filtret från basen och skölj det. Tvätta inte filtret med tvål. Om filtret innehåller mycket skräp eller annat främmande material ska det bytas ut (ersättningsfilter säljs separat). Filtret ska bytas var 3-4 vecka eller när det finns synliga tecken på att filtret är mättat med främmande ämnen (skräp, mat, hår osv.) eller om vattenflödet hindras. Tätare byten kan bli nödvändiga på grund av miljö- och vattenförhållanden inomhus, samt om fontänen används av flera husdjur. Om pumpen verkar smutsig kan du öppna pumpen och ta bort pumphjulslock och pumphjul (se bilderna på sidan 10). Avlägsna eventuellt skräp från pumphjulet och rengör det ordentligt med en bomullstuss. Hantera pumphjulet försiktigt. Om pumpen låter ska du fylla på vatten i behållaren så att pumpen är helt nedsänkt. **LÅT INTE PUMPEN TORKA UT.**

GARANTI

Catit® Blomfontän mini har en tvåårig begränsad garanti från det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin är endast giltig under normala driftförhållanden för vilka enheten är avsedd. Garantin gäller inte enheter som har använts på felaktigt sätt. Pumpen måste underhållas enligt instruktionerna. Motorn är fabriksförseglad, garantin upphör att gälla om den manipuleras.

För garantiservice, kan du kontakta din lokala återförsäljare av husdjursprodukter eller skriva till Catit®-representanten i ditt land.

Registrera din unika kundkod online för ytterligare åtkomst till kundservice på www.catit.com/register.

GARANTIN PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

TILLBEHÖR

De utbytbara filterkuddarna Triple Action fontänfilter mini säljs separat.

Byt ut varje månad KOSTNADSFRI påminnelsen på catit.com

RESERVDELAR

Pump med nätsladd (#50044) och USB-adapter (#50043)

Gå till **www.catit.com** och fyll i din unika kod för att få särskild tillgång till kundservice, kampanjer och mycket mer.

MER INFORMATION